

Material
Las superficies brillante son de termoplás, el extremo del juguete es de silicona al 100 %. un material robusto, hipoalergénico y fácil de limpiar que también se utiliza en medicina.

Cuidado
Antes usarlo por primera vez y después de cada utilización lavar el »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE con agua templada y un jabón suave. El »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE resiste a las salpicaduras pero no es impermeable y no se puede sumergir en el agua.
Importante: si el »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE tiene primero un uso anal y después vaginal es necesario limpiarlo antes de introducirlo en la vagina.

Consejo
Algunas gotas de gel lubricante producen una agradable sensación en el momento de la penetración del »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE. FUN FACTORY recomienda un gel a base de agua como »TOYFLUID« (se puede usar con preservativo). Si el »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE, de silicona, entra en contacto con un gel a base de silicona FUN FACTORY no descarta la posibilidad de que el material tome olores indeseables.

Protección del medio ambiente
»DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE es vibrador con batería que llevan instalados un acumulador de recarga en el interior del juguete. El proceso de recarga funciona a través del »FUN Magnetic Plug«, original de FUN FACTORY que puede ser utilizado para todos los vibradores recargables de FUN FACTORY que funcionen con la técnica CLICK 'N' 'CHARGE. Con esto contribuimos a la protección del clima y del medio ambiente

El acumulador no puede ser mantenido o cambiado por el usuario. Cuando el acumulador está acabado, deseché todo el juguete ya que no se puede retirar aisladamente sino que está integrado con el juguete.
Por favor acuerdese que los aparatos eléctricos o electrónicos viejos, así como los acumuladores no se depositan en la basura doméstica . Procure tanto para aparatos electrónicos como para el empaquetado el tipo de desecho adecuado para proteger el medio ambiente. Utilice las posibilidades de reciclar a su alcance. El empaquetado está fabricado con PET, un material no contaminante.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

DeLight CLICK 'N' 'CHARGE
Una curva gentile ricca di passione!
Spesso chi poco dice molto conosce ... A prima vista un oggetto dalla forma sensuale, ma dopo più attenta verifica si rivela essere un vibratore che promette passione. Silicone vellutato e superfici lisce unite in una curva armoniosa. Un toy lussuoso, che grazie alla sua forma perfettamente ergonomica Ti porterà all'estasi!

Utilizzo & Funzionamento
Tre programmi vibranti per una varietà di piaceri diversi: l'intensità che può essere regolata a piacere. Per iniziare ad usare il tuo »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE, la batteria interna deve essere completamente caricata con il »FUN Magnetic Plug«. Per accendere la vibrazione tenere premuto il tasto + per circa 2 secondi: »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE inizia a vibrare alla velocità più bassa. Per aumentare la velocità il tasto + può essere mantenuto premuto oppure premuto ripetutamente. Al raggiungimento della massima potenza, tener premuto il tasto + alcuni secondi per accedere al primo programma vibrante a lenti intervalli pulsanti. Premere il tasto + per accedere al secondo programma con intervalli più rapidi. Premere ancora il tasto + per accedere al programma più potente. Premere il tasto – (meno) ed il tuo »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE passerà al programma precedente meno intenso. Mantenere premuto il tasto – (meno) o premerlo ripetutamente per diminuire l'intensità della vibrazione fino allo spegnimento totale.

Ricaricare »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE
La batteria a polimeri di Litio è inserita all'interno del »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE e può essere ricaricata in maniera semplice attraverso l'uso del »FUN Magnetic Plug«. Inserirne la spina in una presa di corrente. Si accenderà la luce sul parte terminale del CLICK 'N' 'CHARGE. Connettere con un „click“ il contatto metallico del "bottone" con l'area di contatto sul »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE. NOTA: affinché la ricarica avvenga correttamente le due parti devono essere perfettamente sovrapposte.
La luce rossa della scritta FUN sul "bottone" magnetico e la luce rossa pulsante sul pannello di controllo indicano che la ricarica sta avvenendo correttamente. La luce rossa si spegne a ricarica avvenuta. Il »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE è ora carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso.

Con le nuove batterie con tecnologia a ioni di litio il così chiamato effetto memoria è stato eliminato. La batteria può essere ricaricata in ogni momento senza rischio di danneggiarla. Il tempo massimo per la prima ricarica è di circa 6 ore. L'autonomia di funzionamento alla massima potenza ed a batteria completamente carica è di circa 1 ora.
NOTA:
Prima del primo utilizzo ricaricare completamente per circa 6 ore. Le ricariche successive dovrebbero essere più rapide, dipende comunque dallo stato di carica della batteria. Se »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE viene collegato al »FUN Magnetic Plug« mentre è in funzione si spegne immediatamente. Potete riaccenderlo operando sui tasti + e – dopo aver rimosso il »FUN Magnetic Plug«.

Importanti Informazioni tecniche:
• Cambi di temperatura (es durante il trasporto) possono causare piccoli effetti di condensa. Attendere alcune ore prima dell'uso al fine di permettere al »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE di adattarsi alla temperatura ambiente!
• Un piccolo aumento di temperatura del plug nella zona della luce led e nella zona del motore è normale. I circuiti sono a prova di cortocircuito ma possono comunque riscaldarsi!
• Per ricaricare il Vibratore usare solo l'adattatore »FUN Magnetic Plug« originale! Non riporre il »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE quando è scarico. L'uso regolare delle batterie ricaricabili ne garantisce una maggior longevità.
• NON usare il Toy e NON ricaricarlo qualora notate che si surriscalda in maniera anomala o se notate problemi meccanici o anomalie (es Batterie scariche, scolorimento, aspetto inusuale o deformazioni)!

Con un uso improprio, le batterie potrebbero esaurirsi o avere una reazione esotermica, che può portare a corrosione, bruciature chimiche o altri danni. Nel caso si riscontrino tali pericoli, usare le normali precauzioni del caso, non usare più il love Toy e smaltirlo in linea con le normative locali. (rif. sezione "Per l'ambiente")!

• Evitare il contatto del »FUN Magnetic Plug« con superfici metalliche in quanto potrebbe esserci un cortocircuito!
• Non lasciare esposto al sole diretto (es in automobile)!• Non gettare nel fuoco!
• Non usare oggetti appuntiti sul vibratore!
• Non cercare di aprire il Toy forzandolo!
• In caso di fiamme non usare acqua!
• Un circuito interno protegge da sovraccarichi o scarica totale della batteria!
• Se la luce (LED) sulla testina magnetica e/o sul caricabatterie non si accende rimuovere immediatamente il caricabatterie dalla presa di corrente!
• Rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso!
• Carte magnetiche (come le carte di credito) non devono entrare in contatto con il toy o il caricabatterie o la confezione in quanto possono danneggiarsi o danneggiare il toy.

• Il campo magnetico può influenzare dispositivi meccanici elettrici o elettronici come ad es. Pace Makers. E' quindi raccomandabile evitare di mettere il toy ed caricabatteria vicino a Pace Makers. Contattare il proprio medico.
ATTENZIONE!
• Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia
• La carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi
• Il Vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«

Dati tecnici:
»DeLight«:
Temperatura di immagazzinamento da 0 °C a 40 °C | max temperatura di lavoro 40 °C | tensione di lavoro 7,5 V = 300 mA | Corrente max 120 mA | capacità batteria 500 mAh | Durata media ricarica 5-6 ore | circa 500 cicli di ricarica

Materiali
Le superfici dure e lucide sono realizzate in termoplastica, mentre le parti vere e proprie del "love toys" sono fatte al 100 % da puro silicone: materiale estremamente durevole, ipoallergenico, senza odori e di facile pulizia, usato anche in ambito medicale e alimentare.

Cura
Prima del primissimo utilizzo e successivamente dopo ogni utilizzo, si raccomanda vivamente di pulire »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE con acqua tiepida e sapone neutro o sapone per l'igiene intima. »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE è splashproof, cioè resistente agli spruzzi d'acqua ma non è waterproof, di conseguenza non può essere immerso in acqua. Nel caso in cui »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE sia utilizzato sia per stimolazioni anali che vaginali, si ricorda che è necessario effettuare la pulizia dell'oggetto quando si effettua il passaggio da anale a vaginale al fine di evitare il rischio di spiacevoli infezioni. Eventualmente è possibile ricorrere alla protezione di »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE con l'utilizzo di preservativo.

Suggerimento
Qualche goccia di lubrificante può aiutare a rendere rendere decisamente più accattivanti le sensazioni e l'utilizzo di »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE. FUN FACTORY raccomanda per questo prodotto l'impiego di lubrificanti a base acquosa

(water based) come per esempio FUN FACTORY »TOYFLUID«. Se il silicone di »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE venisse a contatto con un lubrificante a base di silicone, FUN FACTORY non esclude che, in tal caso un odore non gradevole possa venir percepito.

Per l'ambiente
»DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE sono vibratori a batteria con il caricabatterie integrato nella confezione del vibratore stesso. Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N' 'CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente.
Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Le batterie ricaricabili incluse nel »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE non possono essere oggetto di manutenzione né possono essere rimosse dall'utente. Quando le batterie non sono più utilizzabili distruggere l'intero toy. Le batterie non possono essere rimosse in quanto sono parte integrante del toy.
Pregasi notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti seguendo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blixer è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

Responsabilità
Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso. Né il produttore, né i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.
РУССКИЙ
FUN FACTORY simboliziruet estetiichesnye eroticheskie igrushki, sdelannyye iz vysokokachestvennykh i priyatnykh dlya kozhi materialov. Soveryshennyy dizayn i harmonichnaya vneshnyost kombiniruyut s bezuprechnoy funktsionalnost'yu, pridayut vsem izdeliyam FUN FACTORY ikh nepovtorimost'yu. Kachestvo „Made in Germany“.

DeLight CLICK 'N' 'CHARGE
Нежный изгиб, полный страсти!
В тихом омуте, как известно, водятся черти: то, что на первый взгляд кажется изысканно оформленным объектом в стильном футляре, оказывается доставляющим восторг вибратором! Бархатистый силикон и до блеска отполированные поверхности гармонично вписаны в изгиб этой эксклюзивной игрушки, совершенная форма которой заставит Вас томно содрогнуться. Совершенно прост в обращении, заряжается в закрытом футляре, что придает »DeLight« вкус особой интимности. Без сомнения, »DeLight« – это чувственный опыт для глаз, но в еще большей мере опыт женского удовольствия.

Функции & Применения
Разнообразному наслаждению служат 3 программы вибрации, при этом сила вибрации плавно регулируется с помощью кнопки „плюс“ и „минус“. Чтобы привести »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE в рабочее состояние, необходима полная подзарядка внутри-лежащего аккумулятора »FUN Magnetic Plug«!

Для включения вибратора нажмите клавишу «плюс» на несколько секунд: вибратор включится и начнет вибрировать на самой низкой ступени. Чтобы увеличить интенсивность вибрации нужно надавить на клавишу «плюс» и снова и снова давить на клавишу, что приведет к желаемой ступени вибрации. Если сила вибрации достигла ее вершины, то при более длительном нажатии на клавишу «плюс» можно привести устройство в исходное состояние, на первую программу: вибратор начнет давать медленные импульсы вибрации. Если привести в действие клавишу «плюс», то последует вторая программа: импульсы вибрации становятся короче и быстрее. Дальнейшее давление на клавишу «плюс» запускает третью и последнюю программу вибрации с еще более быстрыми и более интенсивными импульсами вибрации.

Если во время работы программы нажать на клавишу «минус», устройство вернется к самой сильной ступени свободной от импульса вибрации. Нажатая клавиша «минус» вызывает непрерывное ослабление вибрации, а повторное нажатие этой клавиши выключает устройство.

Подзарядка вибратора »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE
Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора. Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью »FUN Magnetic Plug«. Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с контактными полями »DeLight«.Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно. **Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается. Как только „красный свет“ перестанет светиться- это означает что процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить из вибратора.** Аккумулятор можно подзарядать в любое время. Мощность вибрации при этом не ухудшится, так как в основе новой техники полимера лития отсутствует так называемый эффект памяти

Максимальная длительность первоначальной подзарядки составляет шесть часов. Продолжительность эксплуатации при 100% нагруженного аккумулятора составляет при максимальной нагрузке примерно 1 ч. Внимание: перед первым использованием, пожалуйста, полностью подзарядите вибратор! Процесс первой подзарядки может длиться до шести часов. В зависимости от состояния аккумулятора каждый следующий процесс подзарядки длиться короче. Если во время использования вибратор соединен с штекером »FUN Magnetic Plug«, изделие выключиться. Вибратор может снова включиться с помощью нажатия на кнопки в том случае, если штекер отсоединен от вибратора.

Важные технические указания:
• Переменные окружающие температуры (например, при перемещении) могут привести вести при определенных обстоятельствах к легкому образованию водного конденсата. Поэтому, пожалуйста, необходимо подождать колько часов, до тех пор пока дер »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE не приспособились к окружающей температуре. Только тогда можно осуществлять эксплуатацию!
• Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия является нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!

Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N' 'CHARGE! Не хранить »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE в разряженном состоянии. Регулярная подзарядка аккумуляторов гарантирует их долговечность.
• При подозрительном тепловыделении и/или механической неполадкой (например, механическая деформация путем ненадлежащего использования) запрещается использование!
• При ненадлежащем обращении, аккумуляторы могут реагировать бесконтрольно экзотермически. При наступлении этой опасности, пожалуйста, примите меры предосторожности и сразу утилизируйте вибратор. (см. для окружающей среды)
• Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!

• Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
• Не бросать в огонь!
• Не колоть в игрушки острыми предметами!
• Не вскрывать изделие насильственным образом.
• При возгорании не тушить водой!

• Защитная схема аккумулятора предотвращает перегрузку / разгрузку. Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сетью!
• В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в режиме Stand-by).
• Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить в близости изделия, упаковки или штекера для подзарядки, так как изделие может повредиться при определенных обстоятельствах из-за находящихся на упаковке и штекере для подзарядки магнитов.
• Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного магнетика. Рекомендуется не использовать вибратор непосредственно вблизи с сердечным магнетиком. Пожалуйста, в случае возникших вопросов свяжитесь для консультации с Вашим врачом.

ВНИМАНИЕ!
• Никогда не используйте зарядное устройство в ванной!
• Зарядное устройство необходимо хранить в сухом помещении и вдали от воды!
• Изделие может быть принято в использование только без зарядного устройства (»FUN Magnetic Plug«)!

Технические данные:
»DeLight«:
Температура хранения 0 °C – 40 °C | максимальная окружающая температура 40 °C | Напряжение 7,5 В = 300 mA | максимальный зарядный ток 120 mA | аккумуляторная мощность 500 mA | среднее время подзарядки 5-6 ч. | примерно 500 циклов подзарядки.

Материал
Блестяще отполированная поверхность »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE выполнена из высококачественного искусственного материала термопласта а бархатистый конец игрушки из прочного, антиаллергенного и легкого в уходе 100 % силикона.

Рекомендация по уходу
Перед первым использованием, а также после всех дальнейших применений основательно промойте теплой водой и мягким мылом.

Помните при этом о том, что »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE не является водонепроницаемым. »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE защищен от „брызг воды“, поэтому его нельзя опускать целиком в воду. Важно: если »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE используются сначала анально, а потом вагинально, необходимо обязательно помыть его перед вагинальным использованием.

1 beleuchtetes Bedienelement, leicht mit dem Daumen zu regulieren
2 die geschwungene Form („Royal Curl“) ist mit zwei Fingern zu halten
3 metallische Aufladepunkte für »FUN Magnetic Plug«
4 Seitenwangen aus glattem, glänzendem, körperverträglichem Kunststoff
5 Wölbung stimuliert Klitoris
6 aus 100 % medizinischem Silikon, gebogene Form kittzelt sanft den G-Punkt
7 wiederaufladbar über »FUN Magnetic Plug«

1 illuminated controls are easy to operate with one's thumb
2 the curl ("Royal Curl") is held with two fingers
3 metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«
4 sides made from smooth, shiny, skin-friendly plastic
5 an extra bump stimulates clitoris
6 made from 100 % medical grade silicone, hook tickles the G-Spot
7 rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«

1 touche éclairée, facilement réglable avec le pouce
2 forme recourbée («Royal Curl») permet de le maintenir entre deux doigts
3 points de recharge métalliques pour »FUN Magnetic Plug«
4 parois en matière plastique lisse, brillante et hypoallergénique
5 une saillie stimulant le clitoris
6 100 % silicone pure, sa forme recourbée excite délicatement le point G
7 rechargeable avec le »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

Помните при этом о том, что »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE не является водонепроницаемым. »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE защищен от „брызг воды“, поэтому его нельзя опускать целиком в воду. Важно: если »DeLight« CLICK 'N' 'CHARGE используются сначала анально, а потом вагинально, необходимо обязательно помыть его перед вагинальным использованием.

1 beleuchtetes Bedienelement, leicht mit dem Daumen zu regulieren
2 die geschwungene Form („Royal Curl“) ist mit zwei Fingern zu halten
3 metallische Aufladepunkte für »FUN Magnetic Plug«
4 Seitenwangen aus glattem, glänzendem, körperverträglichem Kunststoff
5 Wölbung stimuliert Klitoris
6 aus 100 % medizinischem Silikon, gebogene Form kittzelt sanft den G-Punkt
7 wiederaufladbar über »FUN Magnetic Plug«

FON FACTORY GmbH
28197 Bremen, Germany
Fon +49 (0)421 | 520.76-0
Fax +49 (0)421 | 520.76-290
info@funfactory.de
www.funfactory.de

1 illuminated controls are easy to operate with one's thumb
2 the curl ("Royal Curl") is held with two fingers
3 metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«
4 sides made from smooth, shiny, skin-friendly plastic
5 an extra bump stimulates clitoris
6 made from 100 % medical grade silicone, hook tickles the G-Spot
7 rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«

1 touche éclairée, facilement réglable avec le pouce
2 forme recourbée («Royal Curl») permet de le maintenir entre deux doigts
3 points de recharge métalliques pour »FUN Magnetic Plug«
4 parois en matière plastique lisse, brillante et hypoallergénique
5 une saillie stimulant le clitoris
6 100 % silicone pure, sa forme recourbée excite délicatement le point G
7 rechargeable avec le »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, facilmente manejable con el dedo pulgar
2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener facilmente con dos dedos
3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
4 los lados estan compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo
5 arqueo ligero para la estimulación del clitoris
6 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
7 recargable con el »FUN Magnetic Plug«


FUN
FACTORY

Mer information om alla FUN FACTORY-produkter finns på adressen *

* www.funfactory.de



www.funfactory.de



SVENSKA

FUN FACTORY står för attraktiva, erotiska produkter tillverkade av hypoallergeniskt material med hög kvalitet. De unika egenskaperna i FUN FACTORY-produkterna skapas av perfekt helhetsdesign och oförglömligt resultat. Utmärkt kvalitet "Made in Germany".

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Mjukt böjd form för en intensiv känsla!

I de lugnaste vatten – vid första anblicken ser denna sensuella vibrator ut som ett elegant designobjekt. Silkeslent silikon och glanspolerade ytor förenas i en böjd harmoni.

En lyxig leksak som kommer att ta dig till nya höjder tack vare sin perfekta ergonomiska passform!

Användning & funktion

Tre olika vibrationsprogram erbjuder varierande njutning. Vibrationsstyrkan kan ställas in steglöst med hjälp av knappar. För att kunna ta »DeLight« CLICK 'N' CHARGE i drift, måste batteriet på apparatens insida först laddas upp helt med hjälp av »FUN Magnetic Plug«.

Tryck på plusknappen i ca 2 sekunder för att starta vibratorn. Apparaten slås på och börjar vibrera med lägsta styrka. För att öka styrkan ska du antingen hålla plusknappen intryckt eller trycka på den upprepade gånger tills önskad styrka har uppnåtts. När vibrationsstyrkan är på högsta nivå och du trycker på plusknappen och håller den intryckt, kommer vibratorn att växla till det första programmet och

avge långsamma vibrationsimpulser. Trycker du på plusknappen igen startar det andra programmet och intervallerna mellan vibrationerna blir kortare. Om du trycker en tredje gång hamnar du i det tredje programmet som har maximal vibrationsstyrka. Trycker man på minusknappen när ett program är igång, går apparaten tillbaka ett steg och vibrationsimpulserna blir svagare. Om man håller minusknappen nedtryckt kommer vibrationsstyrkan att avta stegvis. Trycker man på minusknappen igen slås apparaten av.

Laddning av »DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Apparaten drivs av ett litiumpolymerbatteri som befinner sig på insidan av vibratorn. Batteriet kan enkelt laddas upp med hjälp av »FUN Magnetic Plug«.

Anslut universalkontakten till uttaget. Lampan på nätdelen lyser. Anslut sedan de metalliska kontaktpunkterna på »huvudet« med magnetytorna på vibratorns FUN-logga med ett klick. Observera: För att batteriet ska laddas ordentligt måste kontaktytorna ligga korrekt ovanpå varandra.

När FUN-loggan på magnetkontakten lyser rött och den röda lampan på knapparna på »DeLight« CLICK 'N' CHARGE blinkar, laddas vibratorn. När laddningen är klar släcks det röda ljuset. Apparaten är nu helt uppladdad och »FUN Magnetic Plug« kan avlägsnas.

Tack vare den nya litiumpolymertekniken uppstår ingen så kallad minneseffekt på batteriet. Batteriet kan laddas när som helst utan att prestandan försämras. Den maximala laddningstiden i början är

ca sex timmar. När batteriet är fullständigt laddat är apparatens drifttid ca en timme vid maximal belastning.

Observera:

Ladda batteriet fullständigt innan du använder apparaten för första gången. Detta kan ta upp till sex timmar! Beroende på batteriets laddningsstatus reduceras laddningstiden vid nästa laddningsomgång.

Om »FUN Magnetic Plug« kopplas till vibratorn under drift, slås denna från. När laddaren kopplats bort kan man slå på vibratorn igen med hjälp av knapparna.

Varningar

- Växlande omgivningstemperaturer (t.ex. vid transport) kan ibland leda till kondensbildning. Innan du använder »DeLight« CLICK 'N' CHARGE bör du därför vänta några timmar tills apparaten har anpassat sig till temperaturen i omgivningen. Därefter kan du ta apparaten i drift som vanligt.
- Lätt värmebildning på magnetkontakten (beroende på om LED-lampan lyser eller ej) och i området runt apparatens motor är normalt. Nätdelen är permanent kortslutningssäker, men värme kan ändå bildas!
- För att undvika skador på apparaten ska den laddas endast med originalladdaren/originaladaptern »FUN Magnetic Plug«.
- Förvara inte »DeLight« CLICK 'N' CHARGE med urladdat batteri. Regelbunden användning av batteriet ger längre livslängd.
- Vibratorn får INTE användas eller laddas vid

ovanligt hög värmebildning och/eller vid mekaniska skador och andra problem (missfärgning, missformning etc.) på apparaten.

- Om man handskas på fel sätt med batterier kan de okontrollerat avge stark värme. I detta fall ska du vidta de vanliga säkerhetsåtgärderna och omedelbart kassera vibratorn i sin helhet (se även „För vår miljö“).
- Fäst inte magnetkontaktarna på »FUN Magnetic Plug« på metallytor eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Förvara inte i direkt solljus (t.ex. i bilen).
- Kasta inte nätdelen eller vibratorn i eld.
- Stick inte apparaten med vassa föremål.
- Ta inte isär apparaten med våld.
- Släck inte flamma/eld med vatten.
- Batteriets skyddskoppling skyddar mot överladdning/djupurladdning.
- Om driftsindikatorn (LED) på magnetkontakten och/eller nätdelen inte lyser, koppla från strömmen.
- Koppla alltid apparaten från nätet när du inte använder den så sparar du energi (standbyläget leder till onödig strömförbrukning).
- Kort med magnetremсор (t.ex. kreditkort) ska inte placeras i närheten av apparaten, förpackningen resp. laddaren eftersom magneterna i dessa kan skada korten.
- Magnetfält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som t.ex. pacemakers. Vibratorn bör därför inte användas direkt ovanför en pacemaker. Kontakta din läkare för mer information.

OBSERVERA!

- Använd aldrig laddaren i badrummet eller badkaret!
- Utsätt aldrig laddaren för vatten och fukt!
- Vibratorn kan endast tas i drift utan laddaren (FUN Magnetic Plug)!

Tekniska specifikationer:

»DeLight«:

Förvaringstemperatur 0 °C – 40 °C | maximal omgivningstemperatur under drift 40 °C | laddningsspänning 7,5 V = 300 mA | maximal laddningsström 120 mA | batteri 500 mAh | genomsnittlig laddningstid 5-6 timmar | ca 500 laddningsomgångar

Material

De glansiga ytorna består av termoplast, toppen av 100 % slitstarkt, allergitestat och lättskött silikon som även används inom medicin.

Skötsel

Rengör »DeLight« CLICK 'N' CHARGE före första och efter varje användning med varmt vatten och mild tvål. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE är skyddad mot droppande vatten men är inte vattentät och ska inte användas under vatten.

Observera: Om »DeLight« CLICK 'N' CHARGE först ska användas analt och sedan vaginalt måste den rengöras innan den används vaginalt. När apparaten används analt rekommenderar vi att man använder en kondom när man övergår till vaginalt bruk för att minimera risken för infektion.

Tips

Några droppar glidmedel ger en ännu skönare känsla när vibratorn förs in. FUN FACTORY rekommenderar vattenbaserade FUN FACTORY „TOYFLUID“ (kondomsäker). Om silikonet i »DeLight« CLICK 'N' CHARGE kommer i kontakt med silikonhaltigt glidmedel kan FUN FACTORY inte utesluta att materialet avger oönskad lukt.

För vår miljö

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE är en batteridriven vibrator med inbyggt batteriladdningsdon på insidan. Laddning sker uteslutande med originalladdaren »FUN Magnetic Plug« från FUN FACTORY, som används för alla framtida RECHARGEABLE-vibratorer från FUN FACTORY med CLICK 'N' CHARGE-teknologi. På så sätt bidrar FUN FACTORY till att skydda miljön.

Batteriet i »DeLight« CLICK 'N' CHARGE kan inte repareras eller bytas ut av användaren. Batteriet kan inte tas ut, därför ska hela apparaten kasseras när batteriet är förbrukat.

Släng inte förbrukade elektriska och elektroniska apparater i hushållsavfallet. Bortskaffa elektroniska apparater och deras förpackning på ett miljövänligt sätt genom att lämna in dem för återvinning. Blistern består av miljövänligt PET-material.



- illuminated controls are easy to operate with one's thumb
- the curl ("Royal Curl") is held with two fingers
- metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«
- sides made from smooth, shiny, skin-friendly plastic
- an extra bump stimulates clitoris
- made from 100 % medical grade silicone, hook tickles the G-Spot
- rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«



FUN FACTORY GmbH
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0
Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

love yourself!



love yourself!

Käyttöohje

DeLight

CLICK 'N' CHARGE – VIBES^{recharge}

