

## FIFI – návod k použití

### Nabíjení

Připněte magnetický kontakt nabíječky na ovládací tlačítka „+“ a „-“, vibrátoru FIFI. Pokud bude kontakt nabíječky klást odpor, otočte jej.



V průběhu nabíjení bliká na vibrátoru červená kontrolka. Až bude vibrátor plně nabitý, kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícená. Kontrolka zhasne po odpojení nabíječky ze zdroje elektrické energie.

### Lubrikanty

Používejte výhradně lubrikanty na vodní bázi. Použití jiných lubrikantů může znehodnotit povrch hračky.

### Čištění

Doporučujeme použít jemný roztok mýdla a teplé vody, nebo přípravek určený k čištění erotických hraček.

### Ovládání vibrací

Vibrátor FIFI má 7 úrovní vibrací a 7 pulzních programů.

Vibrátor zapnete stisknutím tlačítka „+“ po dobu 3 vteřin. Pro zvýšení intenzity vibrací stiskněte tlačítka „+“, pro snížení intenzity vibrací stiskněte tlačítka „-“.

Pro přechod z plynulých vibrací do jednotlivých pulzních módů opakovaně stiskněte prostřední tlačítka „~“. Vibrátor vypnete stisknutím tlačítka „-“, po dobu 3 vteřin.

Děkujeme za vaši přízeň a přeje mnoho hezkých chvil.

**FunConcept s.r.o.** distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: [info@honitka.cz](mailto:info@honitka.cz)

**FUN**  
FACTORY

  
JE JOUE

**LELO**  
PLEASURE OBJECTS

**TENGA**  
NEW ADULT CONCEPT