

MIO – návod k použití

Nabíjení

Připněte magnetický kontakt nabíječky na ovládací tlačítka „+“ a „-“, erekčního kroužku MIO. Pokud bude kontakt nabíječky klást odpor, otočte jej.



V průběhu nabíjení bliká na vibrátoru červená kontrolka. Až bude vibrátor plně nabitý, kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícená. Kontrolka zhasne po odpojení nabíječky ze zdroje elektrické energie.

Lubrikanty

Používejte výhradně lubrikanty na vodní bázi. Použití jiných lubrikantů může znehodnotit povrch hračky.

Čištění

Doporučujeme použít jemný roztok mýdla a teplé vody, nebo přípravek určený k čištění erotických hraček.

Ovládání vibrací

Erekční kroužek MIO má 7 úrovní vibrací a 7 pulzních programů.

Vibrátor zapnete stisknutím tlačítka „+“ po dobu 3 vteřin. Pro zvýšení intenzity vibrací stiskněte tlačítka „+“, pro snížení intenzity vibrací stiskněte tlačítka „-“.

Pro přechod z plynulých vibrací do jednotlivých pulzních módů opakovaně stiskněte prostřední tlačítka „~“. Vibrátor vypnete stisknutím tlačítka „-“, po dobu 3 vteřin.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz