

LELO SMART WAND MEDIUM / LARGE - NÁVOD K OBSLUZE

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

- Před prvním použitím je nutné váš Smart Wand 2 hodiny dobít.
- Až bude váš přístroj zcela nabitý, pro jeho aktivaci stiskněte tlačítko +.
- Pomocí středového tlačítka můžete jednoduše procházet 8 vibračními programy. Tlačítka + a – lze použít k regulaci intenzity vibrací.
- Stisknutím středového tlačítka na 3-5 vteřin aktivujete dotykový režim SenseTouch. Váš Smart Wand začne nyní slabě vibrovat, aniž by se dotýkal těla.
- Vyzkoušejte 100% intenzitu vibrací tak, že přiložíte přístroj k dlani a stisknete jej. Během 3-5 vteřin se intenzita vibrací zvýší a bude dále nepřetržitě vibrovat na dané úrovni až do chvíle, než přístroj z těla odstraníte.
- Intenzitu vibrací na vámi požadovanou úroveň zmírníte stisknutím tlačítka -.
- Stlačením tlačítka – se Smart Wand vypne.

NABÍJENÍ

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali je zástrčka vašeho přístroje absolutně suchá a čistá.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se Váš Smart Wand nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální LELO adaptér.

Bílá LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Pro aktivaci Smart Wand stiskněte tlačítko +. Intenzitu vibrací regulujte pomocí tlačítek + a – (zvýšit / snížit intenzitu). Stisknutím tlačítka – Smart Wand vypnete. (Poznámka: abyste mohla nastavit a jednoduše ovládat intenzitu vibrací přesně podle vašich požadavků, Smart Wand se musí dotýkat těla, pokud je v režimu SenseTouch)

Změna programů

Stisknutím středového tlačítka lze jednoduše procházet všemi 8 masážními programy. Vypnutím vašeho Smart Wand, pomocí tlačítka –, se přístroj automaticky navrátí k programu č.1.

Uzamčení funkcí při cestování

Ujistěte se, že je Váš Smart Wand během cestování uzamčen. Zabráníte tím náhodné aktivaci přístroje. Pro zablokování funkcí stiskněte na pět vteřin zároveň tlačítko + a - . Nabíjení automaticky přístroj odblokuje.

TYPY PRO POUŽITÍ

Pokud chcete použít váš Smart Wand pro zmírnění a uvolnění svalového napětí nebo bolesti, nebo pokud chcete jen relaxovat a odpočívat, doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- Nastavte Smart Wand na nejnižší intenzitu vibrací (ať v běžném či SenseTouch režimu) a jemně přiložte (netlačte!) masážní bod na postižené místo. Bolestivou oblast, a dále pak i její okolí, masírujte 3 – 4 vteřiny nebo tak dlouho, dokud je to příjemné. Tento proces několikrát opakujte.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz

- Zhruba po 2 minutách můžete intenzitu vibrací zvýšit a také na přístroj lehce přitlačit. S přibývajícím intenzitou vibrací a tlakem budete masírovat hlubokou svalovou tkáň
- Dopřejte si uvolňující masáž ve vaně či sprše. Svaly se v horné vodě uvolní a tím bude masáž mnohem jednodušší a účinnější.

VÝHODY PRAVIDELNÉ MASÁŽE

Technologie SenseTouch umožňuje uvolnit svalové napětí nebo bolest pomocí různých úrovní intenzity vibrací. Díky tomu si může každý vytvořit vlastní masážní techniku a dopřát si jak mírnou, tak intenzivní masáž. Obě tyto možnosti mají své výhody:

Mírná masáž stimuluje nervová zakončení na povrchu kůže a podporuje zvyšování hladiny endorfinů v těle. To jsou hormony, které přináší pocit štěstí, uvolnění a uspokojení. Taková duševní pohoda zpomaluje puls, reguluje dýchání a tím značně snižuje stres.

Intenzivní masáž podporuje krevní oběh a tak zvyšuje množství kyslíku a živin, které se dostanou do tkáně masírované oblasti. Díky zrychlenému krevnímu oběhu jsou škodlivé látky v těle rychleji dopraveny do lymfatického systému, který zase napomáhá obranyschopnosti těla. Intenzivní masáž navíc dokáže uvolnit i napětí a bolest svalů, které jsou umístěné hluboko pod kůží.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost Vašeho Smart Wand můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití Smart Wand s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. LELO doporučuje používat např. LELO lubrikační gel nebo jinou vhodnou kvalitní značku.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

Váš Smart Wand důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění Smart Wand je Antibakteriální čisticí sprej LELO. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte Váš Smart Wand na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

Smart Wand se po stisku tlačítka + na voliči neaktivuje

- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte.
- Tlačítka jsou zablokována. Stiskněte tlačítka + a - na dobu 5 sekund.
- Je nastaven SenseTouch režim. Přiložte masážní bod na pokožku a zkontrolujte jestli se intenzita vibrací zvyšuje. Pokud si přejete, můžete se stisknutím středového tlačítka 3 – 5 vteřin navrátit do běžného vibračního režimu

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Velikost (velikost M / L)	220 x 58 x 42,5 mm / 304 x 80 x 60 mm
Váha (M / L)	155 g / 395 g
Materiál	PC-ABS / lékařský silikon
Baterie (M / L)	Li-Ion 500mAh 3.7 V / Li-Ion 900 mAh 7.4 V
Nabíjení (M / L)	2 h při 5V 500 mA / 2 hodiny při 9V 700 mA
Výdrž	až 2 hodiny
Pohotovostní režim stand-by	až 90 dní
Kmitočet (M / L)	120 Hz / 100 Hz
Maximální hlučnost (M / L)	< 50 dB / <60 dB
Ovládání	3 tlačítka, 8 programů, dotykový režim SenseTouch

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. LELO, ani prodejci produktů LELO nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© 2012 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO LELO ŠVÉDSKO

VYROBENO LELO ČÍNA

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz