

## **Rychlý návod:**

### **Zapnutí/vypnutí jazyka**

*Pro zapnutí stiskněte a podržte příslušné tlačítko po dobu 3 sekund. Dalším stisknutím můžete procházet 3+4 režimy pohybu/vibračních vzorů. Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.*

### **Režim sání**

*Pro zapnutí stiskněte a podržte příslušné tlačítko po dobu 3 sekund. Stiskněte pro procházení 3 vzorů sání. Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.*

### **Uvolnění vzduchu**

*Stisknutím tlačítka uvolníte vzduch. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete VŠECHNY FUNKCE PRODUKTU (vibrace, sání a jazyk)*

### **Vibrace hlavy bodu G**

*Pro zapnutí stiskněte a podržte příslušné po dobu 3 sekund. Stisknutím můžete procházet 3+7 režimy vibrací. Pro vypnutí stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.*

## **Přibližné rozměry:**

Celková délka: 24,6 cm

Použitelná délka: 15,2 cm

Použitelný průměr: 3,9 cm