

## **SATISFYER PRO DELUXE**

**Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.**



### **NABÍJENÍ**

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER PRO DELUXE nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabíjení může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
  - Používejte pouze originální SATISFYER PRO DELUXE adaptér.
- LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

## **POUŽITÍ**

### **Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací**

#### **Masážní strojek**

SATISFYER PRO DELUXE je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitorisu. Při nalezení ideálního balancu na klitorisu, je možné přístroj používat kompletně bez použití rukou.

Přístroj zapněte stisknutím tlačítka po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER PRO DELUXE automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.

Opětovným stisknutím tlačítka můžete procházet 11 naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou. Snížit intenzitu je možné po dosažení 11. vibrační úrovně opětovným stisknutím oválného tlačítka.

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítko po dobu přibližně 2 vteřin.

SATISFYER PRO DELUXE je stoprocentně vodotěsný pro dosažení ještě lepšího prožitku z používání a silnějších pulzací je doporučeno masáž provádět pod vodou (např. ve vaně či ve sprše).

## **ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST**

Životnost SATISFYER PRO DELUXE můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

SATISFYER PRO DELUXE nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER PRO DELUXE s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER PRO DELUXE důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER PRO DELUXE je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

Vnitřní dutinku můžete po vyjmutí silikonové hlavice vyčistit bavlněnými tamponky nebo vatovými tyčinkami.

**K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.**

**Nenechávejte SATISFYER PRO DELUXE na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.**

**Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.**

### **ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH**

#### **Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje**

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

### **INFORMACE O LIKVIDACI**

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**Upozornění:** Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER PRO DELUXE, ani prodejci produktů SATISFYER PRO DELUXE nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



**Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.**

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.