We-Vibe 3

Jak mám We-Vibe 3 ovládat?

We-Vibe 3 můžete ovládat přímo pomocí tlačítka na přední části vnějšího masážního polštářku (polštářek s logem We-Vibe nahoře) nebo pomocí nového bezdrátového dálkového ovládání.

Pro ovládání We-Vibe 3 pomocí tlačítka na přední části masážního přístroje: pro zapnutí stiskněte a uvolněte tlačítko na přední části. Pro přechod na další masážní režim stiskněte a uvolněte tlačítko ještě jednou – ujistěte se, že jste vyzkoušeli všech 6 režimů, cha-cha! Pokračujte v přecházení mezi režimy, dokud nedosáhnete polohy vypnuto nebo pro vypnutí jednoduše stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 sekund. Když We-Vibe 3 do hodiny znovu spustíte, bude pokračovat v posledním zvoleném vibračním režimu.

Chcete-li použít nové dálkové ovládání, jednoduše spusťte svůj We-Vibe 3 stiskem tlačítka na přední části masážního přístroje, pro změnu vibračních režimů pak mačkejte tlačítko ve tvaru prstu na dálkovém ovládání. Pro vypnutí stiskněte a přidržte tlačítko na dálkové ovládání. Po 45 minut od vypnutí zůstává dálkové ovládání v pohotovostním režimu a může se použít pro opětovné spuštění masážního přístroje We-Vibe. Po 45 minutách se pro jeho zapnutí musí opět použít tlačítko na přední části masážního přístroje We-Vibe, teprve pak je možné používat dálkové ovládání.

Jaký je dosah bezdrátového dálkového ovládání?
Dálkové ovládání bude váš masážní přístroj We-Vibe 3 ovládat do vzdálenosti přibližně 3 metrů (10 stop).

Jakých je 6 vibračních režimů?
Pro změnu rychlosti a tvaru vibrací opakovaně mačkejte ovládací tlačítko přístroje We-Vibe. Vyzkoušejte všech 6 režimů: nízkou rychlost, vysokou rychlost, dráždění, vlny, impulsy a cha-cha. Pro vypnutí We-Vibe v kterémkoliv režimu jednoduše stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 sekund. Když svůj We-Vibe 3 do hodiny znovu spustíte, automaticky se znovu spustí s posledním vámi používaným vibračním režimem.

Jak mám We-Vibe 3 nabít?
UPOZORNĚNÍ: Držte svou nabíječku vždy dál od vody. Svůj We-Vibe před nabíjením umyjte a osušte.
Stačí umístit dva konce masážního přístroje We-Vibe 3 do vybrání v základně nabíječky a připojit je. We-Vibe 3 bude pasovat do nabíječky pouze jedním způsobem – s vnějším masážním polštářkem (s logem We-Vibe) v horním vybrání. Nabíječka automaticky rozpozná masážní přístroj We-Vibe 3 na svém místě, rozsvítí se žlutá kontrolka a začne nabíjení. Nechte svůj masážní přístroj We-Vibe 3 v nabíjecí základně a zapojený po celou dobu, pokud se pravidelně používá – pak bude vždy připraven, když jste i vy! Pro dlouhodobé skladování přístroj odpojte.

Bezdrátové dálkové ovládání obsahuje baterii s dlouhou životností, která vydrží po mnoho let potěšení. Dálkové ovládání je trvale utěsněno a baterii nelze vyměnit.
Dobře přiléhající víčko udělá pro váš masážní přístroj We-Vibe 3 a dálkové ovládání z nabíječky elegantní úložné a cestovní pouzdro.

Jak dlouho trvá nabíjení?
Před prvním použitím nabijte svůj We-Vibe 3 po dobu 24 hodin. Při nabíjení se rozsvítí kontrolka nabíječky. Pokud ho pravidelně používáte, nechte přístroj připojený a nabíjený – není možné ho dobít příliš. Pro dlouhodobé uložení přístroj odpojte.

Mohu používat We-Vibe 3 ve vaně nebo v horké lázni?
Ano, We-Vibe 3 je zcela vodotěsný plně a můžete si ho užívat ve sprše nebo ponořený ve vaně nebo v horké lázni.

Vhodný typ lubrikačního gelu je jen na vodní bázi, nepoužívat silikonové lubrikační gely.